

NORWEGIAN DESIGN SINCE 1948



WI-FI BRUKSANVISNING

INNHOLD

Ny konto: aktiver og registrer produkter

Ny	konto	s.	3	
----	-------	----	---	--

Funksjonsbeskrivelse for bruk av appen

Hovedsides. 6
Menys. 6
Kontos. 6
Soner s. 7
Ukeprogram for sones. 9
Produkt for hovedmenys. 10
Produkt s. 11
Ukeprograms. 12
Fraværsmodus s. 13
Slette produkter s. 14
Slette soners. 14

IOS

ANDROID

\$ 15.JI 945

Ny konto

Opprett din konto



Opprett din konto med e-post og ønsket passord. I henhold til GDPR og personvern må du lese og godkjenne vilkårene for bruk av appen og våre tjenester.

	1 9 10:27	⊀\$ 62% ■)
<	Opprett konto	
Bruk e-post	som brukernavn	
test1@adax	com	0
Velg et pass	ord	
	•••)
	•••	
O Lhave r	ead and agree to these term	is and conditions,
	Opprett konto	
	No. And	
Passord er	ikke riktig	
Passord er Du kan også innlogging i personlige i	ikke riktig I bruke folgendde sosial Dette vil gi Adax WiFi til Iformasjon.	e mediaer til jang til din

¥ #		4 %.(93%	
- Cri	eate accou	nt		
lse your e e-mail	⊢mail as a u	ser name		
Pick a pas	sword			
Password	1		Ø	
repeat pa	ssword		0	
Lhave.	read and agree t	to these terms	and	
	Owner	1		
fou can also This will not	use the followingive Adax WiFi information	ng social med access to you tion.	ia to log in. r personal	
G I	f		Y	

000 Terms and Conditions Adax AS places great importance on the security of its users' data and compliance with data protection provisions. The collection, processing and use of personal data is subject to the provisions of current legislation and the EU Data Protection Directive. Your privacy is important to us, and so is being transparent about how we collect, use, and share information about you. Your personal information you provide to Name Email address Google, Facebook, Linkedin ID Last IP address, city, and country from where you used the app last time (no history of previous access locations are retained) Phone name, operating system name you used the last time with the app Zone name, heater name, heating schedules Room temperature history for each home zone, gathered every 5 minutes

Din konto er opprettet, du kan nå legge til ovner og/ eller Wi-Fi Smart Plugg.







ANDROID

Registrer ovn

Registrer ovn eller Wi-Fi Smart Plugg. Avhengig av om du har IOS/Apple smarttelefon eller Android smarttelefon installeres ovnene med to ulike oppsett. Følg instruksjonene i appen for oppkobling.

PS: Din smarttelefon må være koblet til internett via ditt 2,4GHz bånd. SSID/ nettverksnavn må være ditt 2,4GHz ved oppkobling.



← Add product	1933
Select product to add. Products different registration instruction	have s.
Add heater Cha Wift, New Wift	,
Add Wi-Fi Plug	5

A Dee	totor bootor	-
< Reg	ister neater	
Enter your V	Wi-Fi information	
SSID	Mittnett	_
Password		
Hold both b	uttons until SC gets visib	de.
Hold both b	uttons until SC gets visib	de.
Hold both b	uttons until SC gets visib 55 States Next	vie.

Har du termostat med den siste firmware versjonen vil tilkobling gå automatisk. Får du feilmelding ved "koble til" – følg instrukser på neste bilde i manualen.



Ved manuell tilkobling logger du på ovnens nettverk SH-ADAX-XXX med passord "magicpass123" For å logge på ovnens nettverk, gå til innstillinger og Wi-Fi. Slå av og på "Wi-Fi" for å oppdatere listen over tilgjengelige nettverk.

Når ovn er tilkoblet Wi-Fi - gå tilbake til Adax appen.







IOS

ANDROID

Registrer ovn

Appen søker etter og installerer ovnen. Dette kan ta 30-40 sekunder. Dersom appen ikke finner ovn og prosessen avbrytes, vennligst sjekk at du har lagt inn riktig nettverksnavn/SSID og passord til ditt nettverk.

NB!

Telefonen må være koblet til ditt 2,4 GHz nettverk.



	000)	
■ Þ ≉ ← Sear	rching	\$ % J 935 8	
	0		
	Registerin	2	

Ovnen er nå registrert og lagt til appen. Skriv/legg til ønsket navn på ovn, eksempelvis Stue, Kontor eller Soverom 1.





Gjelder bare Android: Legg din ovn i en sone, har du flere ovner i stuen kan disse legges inn i en sone "stue" for enklere å styre temperatur og ukeprogram for flere ovner samtidig.

På IOS knyttes ovner til en sone via soner fra menyen.

The heater has been connect to a zone, which makes it easy to control more heaters in the same room with the same settings. If you have just registered a heater if will be also connected to a zone. Give the zone a description that is easy to remember A zone can be a room or the entire house. Zone name Office Same
Save

2 Þ Þ	4 (%),(1933	•
← R	Register heater	
This zon directly can cust settings	he can either be controlled or follow a program that you tomize. You can change thes any time.	e
\square	Control with a schedule	\supset
	Manual control	



=

+

Hovedside

Viser hvilken temperatur ovnen varmer på (15/20°C) og termostat temperatur (23,3°C) valgmuligheter for ukeprogram (symbol nede til venstre), manuell styring (hånden i midten nederst) eller sette ovnen i fraværsmodus (symbol nede til høyre) med en fast temperatur. Hovedmeny er de tre strekene øverst til venstre i bilde. Har du flere ovner/soner installert i appen kan du enkelt bytte mellom produktene ved å sveipe fingeren over skjermen til høyre og venstre for å navigere mellom produkter og soner.



Meny

Hovedmenyen er de tre strekene øverst til venstre side.

1. Konto

2. Soner

- 3. Produkt
- 4. Ukeprogram



Konto

Her finner du Konto ID, versjonsnummer osv.





Soner

Legg til flere rom som Stue, Soverom, Gang og Kjøkken. I hver sone kan du samle flere ovner og produkter og styre disse med et felles ukeprogram.

I Adax Wi-Fi-appen kan du sette opp flere "hjem" som hytte på fjellet og/eller ferieboligen i utlandet. Alt kan styres via appen. Vil du invitere flere brukere i familien så kan du invitere dem med å klikke på "Hjem".

all N Telenor 💎	14:42	* * 42 %	0
<	Soner		
En sone kan styr Temperaturen i s eller med ukepro	e et eller flere sonen kan styn ogram.	produkter. es manuelt	
A Hjem			S.
Stue		23.3°	8
New zone	1		8
+ Long til st			
+ Legg til et l	hjem		

■ ‡⊅		\$ ≈
÷	Zones	
â	Home	
	Living Room	23.1*
+	Add zone	
+	Add home	

Under "Hjem" kan du endre navn på "Hjem" til din adresse eller lignende. Herfra kan du også sende ut invitasjoner til andre brukere som skal kunne justere temperaturen på dine ovner.

I N Telenor 🕈	14:42 Minm	√ \$ 42% ■	>	•	1 ΦΦ.	
`	njem					Home
Hjem navn Hjem					Homen	1710
Du kan gruppere u	like soner under	hjem.			Home	
					Horne a	llows grouping you
Brukere					Users	
8 test⊛adax.c	om					test@adax.con
nvitasjoner						
nviter bruker						list is
					Invitatio	ns
					+	Invite user

Soner

I hver av sonene under "Hiem" finnes det flere avanserte innstillinger. Du kan endre navn på rommet/sonen. Videre finnes det flere funksjoner som "Tastelås". Aktiveres denne barnesikringen vil det ikke være mulig å justere ovnen manuelt direkte på termostaten. Med "Adaptiv Start" kan du for eksempel sette ønsket temperatur til 22°C kl 17:00. Ovnen vil da beregne når den må starte oppvarmingen for å oppnå ønsket temperatur på 22°C når klokken blir kl 17:00.

arii N Telenor 🗢	14:42 Stue	∜ 8 42 % ■⊃
Legg inn sone navn		Stue
Tastelās		0.1
Adaptiv start		0
Sensor for åpent vindu	í.	01
Temperatur kalibrering	e.	2
Temperatur hendelser		OD.
E		



"Sensor for åpent vindu". Aktiverer du denne funksjonen vil ovnen automatisk gå til "frostvakt" og 7°C om den merker et kraftig fall i temperaturen, som ved lufting på vinteren. Når temperaturen stabiliserer seg (vindu er lukket), vil den gå tilbake til innstilte komforttemperatur og varme på eksempelvis 22°C. "Temperatur kalibrering". Er det avvik fra ovnens temperatur og følt/målt temperatur i rommet kan ovnen kalibreres og justeres opp eller ned.

"Temperatur hendelser". Denne funksjonen vil sende deg varsler på endring i temperaturen. Lengst ned på siden under en Sone – i dette tilfelle "Stue" kan du enkelt få oversikt over hvilke produkter som er knyttet til en sone – "Produkt" midterste symbolet på siden. Fra dette bildet kan du også velge "Ukeprogram".

i N Telenar 🗢	14:42	√ \$ 42 % ■	
<	Stue		
egg inn sone navn		Stue	
astelās			
daptiv start		0	
iensor for åpent vir	ndu		
emperatur kalibrer	ing		
emperatur hendels	ier		
UEU			



PS!

På Android er "Sone", "Produkt" og "Ukeprogram" linkene i topp og ikke lengst ned som på IOS.

Fra dette bildet kan du koble flere ovner og/eller Wi-Fi Smart Plugg til en sone. "Legg til en ovn" betyr å koble en ovn til dine sone som i dette tilfelle er "Stue".

NB!

Har du både ovner og Wi-Fi Smart Plugg i samme sone vil ikke ukeprogrammet styre Wi-Fi Smart Plugg. Se under produkt og plugg for informasjon rundt ukeprogram.





PS!

På Android er "Sone", "Produkt" og "Ukeprogram" linkene i topp og ikke lengst ned som på IOS.



Ukeprogram for soner

Klikk på "Ukeprogram" nede i høyre hjørne. Du kan her justere gradene på "Senking" og "Komfort" temperatur ved å trykke + eller - i ditt ukeprogram.

"Rediger"-knappen øverst i høyre hjørne gir deg muligheten til å endre tidspunkter for senking i ditt ukeprogram.

	14:42		7 8 42	
<	Stue		Redi	ger
Ukeprogram			Hjem	v
Temperaturer				
Sinhing	1	-	15*	+
Frottrakt		-	7*	+
Komfort			20*	
00:00	12:00		2	4:00
Man	Concession of the local division of the loca		_	
Tir -	-	-	-	
Ons Cons			_	
Tor		-		
Fre		-	_	
Lor		-		
Sen .		-	_	

* * * …	≰ 🕫 uil 77% 🖬 13:
← Office	
Schedule name	Code
Office	OF
Description	
Reduced tempe	erature during nights and
Heating mode temp	eratures
Comfor	- 22.0" +
Antifrost	- 7.0* +
Reduced	- 12.0" +
110) - off +
00:00	12:00 24:00
Mo	
Tu	
We	
Th	
Fr	
So Contraction	
Su 👘	

Rediger/endre ukeprogram. Velger dager, enkeltdager, ukedager eller helgedager (marker med å trykke på dagene og eller ukedager og helg) Velg så starttidspunkt og stopptidspunkt. Eksempelvis kl 22:00 til 06:00, velg så "Senking" for varmemodus og arkiver. Fortsett så med å utfylle døgnet med hvilke perioder og temperatur du ønsker ovnene i din sone skal varme eller være i senkemodus. Prosessen med å velge dager /tidsperiode og varmemodus må gjøres flere ganger til du har satt din ukeplan for varming/senking gjennom hele døgnet/uken.

(Man) (Tir)	Oris (Tor)	Fre	(Lnt)(San
	kedager	$\overline{\supset}$	
Starter:			Stopper
- 23	59	05	69
00	00	05	00
Varme mo	dus:	Ð	() A
0	rostnikt		7
0	confort		20
	kinkidg:		16

← Set interval	• • • • • • • • •
WEEK DAYS	WEEKENDS
Starts at	Ends at
00 : 00	06 : 00
01 01	07 01
Select heating mode	
Reduced	15.0
O Contert	20.0
O Antifrost	7.0
O(off) of
Antifrost Off Set Int) 0

ANDROID

Produkt fra hovedmenyen

I det første bildet under produkt får du en liste over alle produkter/soner og hjem du har registrert. Hvert hjem (Hytte, Bolig, Leilighet) kan ha flere soner (Stue, Soverom, Kjøkken) og det kan være registert flere produkter (ovner eller Wi-Fi Smart Plugger) i hver sone. Fra denne listen har du også mulighet til å legge til og registrere flere produkter "Ovner" eller Wi-Fi Smart Plugger". Klikker du inn på et produkt - eksempelvis "Heater 1" kan du endre navn med mer.



a # #		\$ %I 6% B 14:26
÷	Devices	
	Heater 1 (Living Room)	23.1* >
+	Add product	2

000

Blink led

22.7* Mo 13:47

1.0.0.25(1)



Når du har klikket inn på et produkt kan du endre navn - eksempelvis "Stue vindu" Oppdater firmware -Det er anbefalt å alltid ha siste versjon.

PS!

For å oppdatere firmware må du være tilkoblet samme nettverk som dine ovner. Det går ikke å oppdatere firmware på ovner, eksempelvis på hytta om du ikke er tilkoblet samme nettverk.

N Telenar 🌚	14:43 Heater 1	≠ \$ 41%. # ⊃		***
Vavn på ovn:				F 0
Heater 1				Name
Femperatur: Väivaerende Firmw vyeste firmware: Glokkeslett:	ane:	23.3° 1.0.0.26 (2) 10.0.25 14:43		Tempe Time Current Latest
Lokali	ser produkt - lys b Oppdater firmware	linker		

Produkt

Wi-Fi Smart Plugg. På hovedsiden finner du 2 symboler – termostat og kontakt (øverst i høyre hjørne) kontakten er symbolet for Wi-Fi Smart plugg. Klikk på denne for å kunne styre pluggen manuelt AV/PÅ eller sette opp et ukeprogram.

* N Telever * 1236 * # 23% Vinterhage - Hjem Vinterhage Lampe vinterhage





\$ 18. J 52% B

Plue is on

Plug is off

24:00

n

12:00

000

06 00

Set interval

Plug is on Plug is off

Produkt

Er Wi-Fi Smart-pluggen satt på "Auto" styrer du den med ukeprogram. Denne oversikten viser uken med dager og timer når pluggen er PÅ eller AV. Du kan enkelt redigere ukeprogrammet med å klikke "Rediger" øverst til høyre.



Velg dager/ukedager eller helg og sett start og stopp tidspunkt for når pluggen skal være AV/PÅ. Arkiver for å lagre.

Avbryt	> os∷ Angipe	riode	Arkiver		4
Man (Tir) (Sin) (Lor (Son)		-
Ukeda	kjur -) (Helg		-
Starter:			Stopper:		
					-
08	15	09	15		Start
Status					200
AV)	Plugg AV		Select
	-	-			0
			Plugg PÅ		0
					51
					_
				_	(

Ukeprogram

Fra menyen "Ukeprogram" finnes det fire forhåndsprogrammerte ukeprogram. 1. Frostsikring – Ovnen vil holde 7°C hele uken. 2. Hjem – Programmet vil senke temperaturen på dag og natt. 3. AV – Slår av dine ovner

 AV - Slar av dine ovner uten å varme.
 Kontor - Senker tem-

peraturen på natt og helger - varmer på dagen. "Legg til ukeprogram". Her

kan du lage og sette opp et eget ukeprogram med ulike varme og senkeperioder etter ditt behov.





PS! Ukeprogram for Wi-Fi Smart Plugg redigeres og aktiveres fra Hovedsiden. Ukeprogram fra hovedmenyen styrer bare ovner. Se under Produkt og Wi-Fi Smart Plugg for mer informasjon rundt ukeprogram for Wi-Fi Smart Plugg.

Klikker du inn på et ukeprogram vises tidsperioden programmet varmer og senker temperaturen. Under de valgte temperaturmodusene "Senking" "Frostvakt" og "Komfort" kan ønsket temperatur endres med å trykke på + eller -. "Rediger"-knappen oppe i høyre hjørne på bilde tar deg til neste bilde.

al N Telenar 🌩	14:49		18	40 %	•
<	Hjem		F	Redig	er
Hjem				н	0
Temperaturen sen	ikes på dag og	g natt			
Temperaturer					
Sectore			15°	+	
Frostvakt		\sim	7ª	+	
Komfort		-	20°	+	
00:00	12:00			24	100
Man 🗾	-	-	-	•	
Tir Ons			-		
Tor Contraction	-	-	-		
Fre		-	-		£.,
Lor					5
Sen					



Rediger/endre ukeprogram. Velg dager, enkeltdager, ukedager eller helgedager (marker med å trykke på dagene og/eller ukedager og helg).

Velg så starttidspunkt og stopptidspunkt. Eksempelvis kl 22:00 til 06:00, velg så "senking" for varmemodus og arkiver. Fyll så ut døgnet med hvilke perioder og temperatur du ønsker at ovnene din skal varme eller senke seg.





Prosessen med å velge dager/tidsperiode og varmemodus må gjøres flere ganger til du har satt din ukeplan for varming/ senking gjennom hele døgnet/uken. IOS

ANDROID

Fraværsmodus

Se symbol nede til høyre på skjermen.



Fraværsmodus kan benyttes når du for eksempel skal reise bort og ønsker at ovnen skal ha en fast temperatur i den perioden.

Aktiver "Behold fravær til den stoppes" øverst hvis du ønsker at fraværsmodusen skal avsluttes manuelt. Deaktiver denne om du ønsker å sette et tidspunkt. Se neste bilde for mer informasjon.



Sett dato og tid for når duønsker at fraværsmodus skal stoppe.





* Toul 6% @ 14:28

+

15.0°

ОК

.



Slette produkter

I produktlisten kan du enkelt slette produkter med å sveipe/dra ønsket produkt til venstre på samme måte som du sletter meldinger og mail på din Apple IOS eller Android telefon.



1 PB		
← Devices		
Home Home		
Unregister heater He	ater 17	Delete
Heater 2 (Livin	g Room)	21.8*)
+ Add product		2
Cabin		
+ Add product		2

22.2*

Slette soner

På samme måte som du sletter produkter kan du slette Soner med å sveipe/dra sonen til venstre.

Telenar 🗢	09:52	√ \$ 62 % ■D	1 II P	
	Soner		← Ze	ones
sone kan sty nperaturen i e er med ukepre	re et ellier fiere sonen kan styre ogram.	produkter. as manuelt	Her	ne
Hiem		2	Are y Kitch	ou sure you want to dele en?
Kiøkken			LEL .	iving Room
) Slett	+ •	dd zone
+ Lugg til e			Cat	in
		55		iving Room
			+ /	dd zone
			+ Add	I home

